

Артикул	Возможные Ду (zz)	Наименование (zz=Ду)	Особенности модификации
20-zz-696	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (С КМЧ и краном)	СТК МАРС NEO
20-zz-105	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-26	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-113	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-118	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-101	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-111	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-126	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-775	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-726	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-780	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO

20-zz-717	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-369	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-370	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-373	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-381	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-387	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-392	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-702	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-705	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-707	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-421	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-723	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO

20-zz-722	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-725	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-733	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-734	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-45	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-339	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-322	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 М-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-35	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 М-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-27	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-307	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-330	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-332	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS	СТК МАРС NEO

20-zz-309	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-338	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-55	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-188	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-460	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-43	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-22	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-348	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-350	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-352	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-354	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-358	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RF	СТК МАРС NEO

20-zz-397	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-39	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-42	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-52	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-124	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-711	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-386	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-701	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-418	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-56	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-323	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-364	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

20-zz-308	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-335	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-336	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-49	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-355	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-361	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-362	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5	СТК МАРС NEO
20-zz-23	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-24	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-461	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-155	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-37	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp	СТК МАРС NEO

20-zz-773	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-117	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-100	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-114	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-102	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-108	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-121	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-99	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-774	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-776	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-777	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-716	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

20-zz-721	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-365	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-366	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-367	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-372	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-374	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-375	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-396	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-706	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-708	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-422	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-724	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO

20-zz-730	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 M-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-732	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-29	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-47	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-394	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-96	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-326	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-327	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5	СТК МАРС NEO
20-zz-331	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-38	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-333	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-54	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5	СТК МАРС NEO

20-zz-46	20, 15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-347	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0	СТК МАРС NEO
20-zz-351	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-353	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-77	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-357	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-185	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-50	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-141	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-166	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-36	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-112	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

20-zz-778	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-779	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-380	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-395	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-398	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-703	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-715	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-710	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-714	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-713	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-414	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-415	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus	СТК МАРС NEO

20-zz-419	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 М-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-420	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 М-Bus (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-727	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-728	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-729	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 2,5 М-Bus + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-736	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 М-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-462	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-30	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-356	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF	СТК МАРС NEO
20-zz-48	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-334	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-337	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RF	СТК МАРС NEO

20-zz-57	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 П 2,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-78	15, 20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-346	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6	СТК МАРС NEO
20-zz-76	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-359	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-360	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 О 2,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-95	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-40	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,5 RS	СТК МАРС NEO
20-zz-119	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-123	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,5 RS (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-116	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-104	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 2 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO

20-zz-704	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-368	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 1,0 RF (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-383	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-384	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,5 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-700	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS + 4 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-709	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-712	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 RS + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-416	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У П 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-417	20	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-20 У О 1,5 M-Bus	СТК МАРС NEO
20-zz-731	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-735	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У О 1,0 M-Bus + 4 имп. вх. (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-28	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 У П 0,6 RS	СТК МАРС NEO

20-zz-109	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-437	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 (Без КМЧ)	СТК МАРС NEO
20-zz-349	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 О 0,6 Imp	СТК МАРС NEO
20-zz-697	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO-15 П 0,6 RS + 2 имп. вх.	СТК МАРС NEO
20-zz-325	15	Счетчик универсальный СТК МАРС NEO 15 2Т 1,5	СТК МАРС NEO